



**JEE-O original 02TH (100-6310 / 100-6311)
JEE-O fatline 02TH (200-6310 / 200-6311)**

SET THERMOSTATE TEMPERATURE TO 38°C

INSTELLEN THERMOSTAAT TOT 38°C

RÉGLER LA TEMPÉRATURE À 38°C

EINSTELLUNG DER TEMPERATUR AUF 38°C


1. Install the JEE-O shower, using the instruction guide for your selected model.

Next, follow the steps below to set the temperature of the shower to 38°C.

Monteer de JEE-O shower volgens de handleiding van het model van uw keuze. Volg onderstaande stappen om deze af te stellen op een temperatuur van 38°C.

Installez la douche JEE-O conformément aux instructions de montage du modèle de votre choix. Une fois la douche installée, suivez les étapes présentées ci-dessous pour régler la température à 38°C.

Die JEE-O-Dusche nach der für das jeweilige Modell geltenden Montageanleitung montieren. Nach Montage der Dusche Einstellung der Temperatur auf 38° C:



2. Turn the thermostat knob (i.e. lower knob) so that the indicator points upwards.

Zet de thermostaat-knop (onderste) knop met de stift naar boven gericht.

Faites en sorte que la goupille du bouton inférieur du thermostat soit dirigée vers le haut.

Den Thermostat-Knopf (unterster Knopf) mit dem Stift nach oben ausrichten.



3. Use a thermometer to measure the temperature of the jet of water produced by the shower. If the temperature of the water is not 38°C, continue to step 4.

Meet de uitstroomtemperatuur d.m.v. een temperatuurmeter. Mocht de temperatuur geen 38°C zijn, ga dan verder naar stap 4.

Mesurez la température de sortie d'eau au moyen d'un thermomètre. Si la température n'est pas de 38°C, continuez au point 4.

Die Austrittstemperatur mit Hilfe eines Temperaturmessers messen. Sollte die Temperatur keine 38° C sein, fortfahren unter Punkt 4.



4. Detach the thermostat knob by removing the socket-head screw.

Demonteer de thermostaat-knop d.m.v. het losdraaien van de inbus-schroef.

Démontez le bouton du thermostat en desserrant la vis à six pans creux.

Den Thermostat-Knopf durch Losdrehen der Inbusschraube demontieren.



The thermostat is now visible.
Nu is de thermostaat zichtbaar.
Le thermostat est maintenant visible.
Der Thermostat ist nun sichtbar.



5. Place the thermometer in the jet of water again and adjust the thermostat, turning it counterclockwise to raise the temperature, and clockwise to reduce the temperature, until the desired temperature of 38°C is reached.

Hou de meter weer onder de waterstraal en stel d.m.v. het naar links draaien voor het verhogen van de temperatuur en naar rechts voor het verlagen van de temperatuur de de thermostaat in tot de gewenste 38°C

Mettez le thermomètre sous le jet d'eau et réglez la température : tournez à gauche pour augmenter la température et tournez à droite pour abaisser la température à 38°C.

Den Temperaturmesser wiederum unter den Wasserstrahl halten und die Temperatur durch eine Drehung nach links erhöhen bzw. durch eine Drehung nach rechts senken bis die erwünschte Temperatur von 38° C erreicht ist.



6. Reassemble the thermostat knob and tighten the socket-head screw with a hex key, making sure that the indicator is pointing upwards.

Your JEE-O shower is now ready for use.

Monteer de thermostaat-knop en draai de inbusschroef handvast. Zorg ervoor dat de stift naar boven gericht is. Uw JEE-O shower TH is klaar voor gebruik.

Remontez le bouton du thermostat et serrez bien la vis à six pans creux. Veillez à ce que la goupille soit dirigée vers le haut.

Votre douche JEE-O TH est maintenant prête à l'emploi. Den Thermostat-Knopf montieren und die Inbusschraube handfest anschrauben. Der Stift sollte nach oben ausgerichtet sein.

Ihre JEE-O-Dusche ist nun gebrauchsfertig.



Models are subject to change and manual may contain typographical errors.

- Tussentijdse prijs/modelwijzigingen en/of drukfouten voorbehouden
- Sous réserve de modifications des modèles et/ou d'erreurs d'impression
- Zwischenzeitliche Modelländerungen sowie Druckfehler vorbehalten.